DECIREUR

Élimine les cires anciennes et les saletés incrustées sans agresser ni dessécher le bois.

Teinte: incolore
Conditionnement : 0.5L et 1L
Temps de séchage : 2h
Rendement en 1 couche par 1L : 4 à 6 m²
Matériel : laine d'acier n°0

Destination

- S'utilise sur tous types de bois et placages, sur métal, ivoire, écaille.
- Ne contrarie pas l'application des produits de finition : vernis, cire...

Performances

- Supprime les saletés incrustées et les couches de cires accumulées
- Ne tache pas et ne laisse pas d'auréoles
- Idéal pour décaper des vernis fins type gomme laque, vernis tampon
- Application du décireur avant décapage: nettoie et améliore l'action du décapant. Après: facilite la suppression de résidus et dégraisse.

Mode d'emploi

Portez des gants en caoutchouc. Aérez lors de l'emploi.
1. Imbibez de décireur un tampon de laine d'acier n°0 et frottez le bois dans le sens des veines.
2. Changez de tampon dès que celui-ci est encrassé.
3. Laissez sécher.

Le conseil Libéron

- Peut s'utiliser sur métal, écaille, corne, ivoire...associés au bois.
- Idéal pour nettoyer un meuble avant décapage.
- Peut aussi s'utiliser pour nettoyer vos outils et pinceaux en remplacement du white spirit.

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 50
La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.